

# CONTROL TOTAL

## Control COPI-01



### DATOS TECNICOS

<b>Modelo</b>	COPI-01
<b>Bateria</b>	23A
<b>Voltaje</b>	12v
<b>Frecuencia</b>	433.92 Mhz
<b>Distancia</b>	30 - 50m
<b>Certificación</b>	ISO9001: 2000

## INSTRUCCIONES

### Programación MODO DIRECTO



1. Pulsar y soltar SW1 o PRG del receptor o central por 2 seg., el led se encendera.



2. Seguidamente elegimos el boton que se desea programar ( A, B, C, D).




3. Pulsamos 2 seg. el boton seleccionado y soltamos, esperamos 10 seg. aproximadamente para que termine el tiempo de programación de la central o receptora.



Sustituye a conocidas marcas como: DASPI, CAME, ROGER, VDS, SEA, TAO, PPA, BENINCA, ERREKA en frecuencia 433.92Mhz.


### Programación MODO COPIADOR



1. Mantenemos presionando los botones A y B por 10 seg. (el led se enciende continuamente), sostenemos por 3 seg. más y soltamos.




2. Seguidamente elegir la tecla que se desea programar ( A, B, C, D).



3. Colocar los controles frente con frente, presionar el boton del control COPI que se va a programar, luego presionamos boton programado del control original por 2 seg. se confirma el copiado encendiendose el led del control COPI y soltamos los botones.

### RESETEO A MODO FABRICA



1. Para regresar a modo fabrica presionar los botones C y D por cinco segundos el led se encendera y soltamos.



El control COPI se encontrara programado cuando el led se encienda continuamente, caso contrario se proseguira a repetir nuevamente la programacion.

